

Anleitung für firestar Gartenkamine



*Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem **firestar** Gartenkamin. Sie haben eine gute Wahl getroffen! Diese Anleitung soll Ihnen den Aufbau Ihres neuen Gartenkamins erleichtern und Ihnen die Inbetriebnahme erleichtern. Bitte lesen Sie die Anleitung genau und bewahren Sie diese gut auf. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise.*



Anleitung **firestar** Gartenkamine



Lesen Sie bitte vor Installation und Inbetriebnahme alle Anleitungen und Informationen. Sie vermeiden so Fehlfunktionen und Bedienfehler. Der Installateur und der Betreiber sind verpflichtet, sich vor Inbetriebnahme anhand der Anleitung zu informieren. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Aufbau

Sie benötigen:

- 1 Torx-Schraubenzieher oder Akku-Schrauber mit entsprechendem Bit
- Am besten erledigen Sie den Aufbau mit einer zweiten Person
- ca. 10 – 15 Minuten Ihrer Zeit

Ihr firestar Gartenkamin wird in einem sicheren Holzverschlag zu Ihnen geliefert. Lösen Sie zuerst die kompletten äußeren Holzplatten, so dass der Kamin frei auf dem unteren Holzpodest steht. Heben Sie nun den Kamin von dem Podest und positionieren Sie ihn nach Belieben (wie bereits erwähnt empfiehlt sich der Aufbau mit einer 2ten Person). Um Gewicht einzusparen können Sie Brennraumsteine und sämtliches Zubehör vorsichtig aus dem Kamin entfernen.



Den Kamin bitte NICHT an der Reling anheben!

Nun müssen Sie lediglich die Zubehöerteile (Grillrost, Fettschutzpfanne, Funkenfluggitter und Rauchrohr) aus dem Brennraum entnehmen und vorsichtig vom Verpackungsmaterial befreien. Stecken Sie das Funkenschutzgitter und das Rauchrohr behutsam ineinander, da der Lack vor der ersten Befeuerung noch relativ empfindlich ist. Das Rauchrohr muss nun nur noch über den Stutzen auf den Kamin gesetzt werden und schon können Sie Ihren Gartenkamin in Betrieb nehmen.



Bitte das Abzugsrohr gerade von oben aufstecken!



Verwenden Sie grundsätzlich keine Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus, sondern

ausschließlich Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3!



Achten Sie auf einen geraden Untergrund. Der Kamin ist auf Rollen und kann bei zu starken Neigungen wegrollen.

Lackierung

Unsere Gartenkamine sind komplett aus Edelstahl gefertigt und mit einer Außenlackierung aus hochhitzebeständigem Senotherm-Lack versehen (ausgenommen gebürstete Ausführungen/Teile). Der Lack ist vor der ersten Befeuerung relativ empfindlich. Sollte es jedoch beim Aufbau zu einem Kratzer kommen, können Sie bei uns jederzeit eine Dose Lack in der passenden Farbe in unserem Shop (www.firestar-gartenkamine.de) nachbestellen. Etwaige Schäden durch das Entfernen der Verpackung oder durch unsachgemäße Behandlung können nicht anerkannt werden.

Erste Inbetriebnahme

Die erste Inbetriebnahme darf nur durch Befeuerung und nicht durch Grillen erfolgen. Die Senotherm-Lackierung wird sich beim ersten anfeuern vollständig einbrennen und dadurch Kratz- und Stoßfest werden. Befeuern Sie den Kamin am Anfang nur leicht (2-3 Holzscheite) und steigern Sie dann langsam die Hitzeentwicklung durch nachlegen von Holzscheiten. Der Lack ist nach ca. 60 Minuten vollständig eingebrannt. Bei diesem Vorgang wird es außen an dem Kamin zu einer leichten Dampfentwicklung kommen. Dieser Vorgang ist normal und vollkommen ungefährlich.



Verwenden Sie grundsätzlich keine Brandbeschleuniger wie Benzin oder Spiritus!

Entzünden des Feuers

Stapeln Sie das Holz wie auf dem Bild unten gezeigt. Legen Sie die Anzündhilfe (bitte entsprechend EN 1860-3). Oben auf und entzünden Sie diese.



Brennstoffe

Die Befeuerung sollte nur durch gut abgelagertes und trockenes Buchenholz (oder ähnlich) erfolgen. Für den Grillvorgang können Sie auch Holzkohle oder Grillbriketts verwenden, welche Sie direkt in den Brennraum auf die Feuerbetonsteine geben können. Während des Brennvorgangs ist der Grillrost und die Fettschutzpfanne (und/oder andere Zubehörteile) aus dem Brennraum zu entfernen oder herauszuschwenken.



Verbrennen Sie bitte keine (Garten-)Abfälle in Ihrem Gartenkamin!

Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, die Menge an Holz besser einschätzen zu können:

Modell (3. Generation)	Holz in kg	entspricht (circa)
DN 550 Swing	1,70	2 Holzscheite
DN 650 Swing	2,00	2-3 Holzscheite
DN 700 Swing	2,50	3 Holzscheite
DN 700 Swing Glas	2,50	3 Holzscheite
DN 800 Swing	2,50	3 Holzscheite
DN 800 Swing Glas	3,20	3-4 Holzscheite

Bitte beachten Sie, dass die Größe der Holzscheite sehr stark variieren kann. Daher handelt es sich in der Tabelle um Circa-Angaben.

Reinigung

Den Kamin bitte **NUR** mit Wasser und einem weichen Tuch reinigen. Verwenden Sie dabei keine scharfen, spitzen oder rauen Gegenstände, da der Lack dadurch beschädigt werden kann. Vergessen Sie bitte auch nicht den Aschekasten regelmäßig zu entleeren. Dies sollte je nach Dauer und Stärke der Befeuerung nach jedem 2-3 Mal geschehen. Sorgen Sie bitte auch für eine regelmäßige Reinigung des Kamins von außen. Aschereste oder sonstiger Schmutz kann den Lack mit der Zeit angreifen und zu Korrosion führen. Wir empfehlen zudem die Schutzhülle, welche in unserem Zubehör-Shop bestellt werden kann (www.firestar-gartenkamine.de).



Warten Sie mit der Reinigung immer, bis der Gartenkamin vollständig abgekühlt ist!

Anleitung **firestar** Gartenkamine

Holzlagerung/Unterbau

Sie können den Kamin-Unterbau zur Holzlagerung verwenden. Stapeln Sie die Holzschicht nicht zu hoch, **maximal eine Schicht!** Legen Sie das Holz behutsam in den Unterbau, da der untere Teil mit einer Lackierung versehen ist (ausgenommen Ausführungen Edelstahl gebürstet). Um den Unterbau vor Kratzern zu schützen können Sie in unserem Shop (www.firestar-gartenkamine.de) Einlegeböden passend für Ihren Gartenkamin bestellen.

Die Modelle haben zudem noch eine Feststellbremse im Sockel verbaut und ovale Längslöcher als Ablauf für überschüssiges Regenwasser. Die Feststellung basiert auf einem Stempel mit Gewinde, welcher durch Drehen nach unten bzw. nach oben geschraubt wird. Sobald der Stempel nach unten auf den Boden trifft, sorgt dieser für zusätzliche Reibung und verhindert das unkontrollierte Wegrollen. **ACHTUNG: Dies dient nicht als Sturmsicherung!**



Bitte die Feststellung beim Verrücken des Kamins vollständig nach oben drehen, da der Stempel sonst auf unebenem Gelände hängenbleiben kann und dann verbiegt!

Da wir jedoch die Gegebenheiten vor Ort nie genau kennen, können wir keine Haftung übernehmen, sollte der Kamin doch durch z.B. sandigen Untergrund, massive Winde, etc. weggerückt werden. Die Feststellung dient **nicht** als Sturmsicherung!

Grillen/Fettschutzpfanne

Das mitgelieferte Zubehör besteht aus Grillrost und Fettschutzpfanne aus Edelstahl. Diese sind variabel in 4 Höhen einzuhängen und schwenkbar. Zur Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger verwenden oder die Teile auch im Geschirrspüler reinigen. **Achten Sie beim Grillen darauf, dass kein heißes Fett auf die lackierten Außenteile gelangt, da es sonst zu Lackschäden kommen kann. Für Lackschäden durch Fetttropfen, Glut oder ähnliches wird keine Haftung übernommen.**

Verwenden Sie zum Herausschwenken des Grillrostes die Fettschutzpfanne. Die Fettschutzpfanne sollte nur zum Einsatz kommen, wenn Sie den Grillrost heraus- bzw. hereinschwenken möchten. Einfach die Pfanne unter dem Grillrost positionieren und dann beide Teile auf einmal heraus- / hereinschwenken. Beim Grillvorgang sollte die Fettschutzpfanne herausgeschwenkt sein. Anbei finden Sie Grafiken, die Ihnen die Handhabung noch einmal näherbringt.



Fassen Sie diese Zubehör-Teile während des Grillvorgangs nur mit Handschuhen oder Topflappen an!
Während der regulären Befuerung sind die Zubehörteile auszuhängen oder herauszuschwenken!

Sicherheitshinweise (bitte unbedingt beachten)

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kamin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Achten Sie auch auf Haustiere. Zudem gilt allgemein: Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen. Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen. Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit. Bedenken Sie bitte bei der Wahl des Aufstellortes, dass genügend Abstand zu brennbaren Bauteilen (min. 50cm) eingehalten wird und dass der Abzug des Kamins ausreichend Platz hat den Rauch abzugeben. Beachten Sie bitte auch, dass der Kamin auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir den Kamin zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung. Bei Anschlüssen an eine Schornsteinanlage (oder ähnlich) sollte unbedingt der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister befragt werden. Der Kamin darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden und ist nur für den Einsatz draußen vorgesehen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Kamin nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Achten Sie auch auf Haustiere, ältere und beeinträchtigte Menschen.



ACHTUNG! Sollten Sie vorhaben, einen firestar Gartenkamin durch eine Überdachung zu führen oder anderweitig fest am Haus zu verbauen, so sollten Sie unbedingt den zuständigen Schornsteinfeger in Ihrem Gebiet dazu befragen. Dieser kann die Gegebenheiten prüfen und Ihnen dazu weiterführende Angaben machen.



VORSICHT! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!



ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht bewegt werden.



ACHTUNG! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden.



ACHTUNG! Achten Sie beim Grillen oder Feuern auf Ihre Kleidung – leicht entflammbare Stoffe sind nicht für die Arbeit am Grill/Kamin geeignet! Grundsätzlich sollten Sie eine Grillschürze tragen, denn sie schützt Ihre Kleidung vor Hitze und eventuell Fettspritzern.



Eine unsachgemäße Benutzung kann Gefahren verursachen. Halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise.



Verwenden Sie diesen Grill-/Gartenkamin erst, nachdem alle Teile ordnungsgemäß montiert bzw. eingesetzt sind.



ACHTUNG! Geben Sie keine Anzündflüssigkeit oder mit Anzündflüssigkeit imprägnierte Holzkohle auf heiße oder warme Kohle.



Verschließen Sie die Anzündflüssigkeit nach der Verwendung und platzieren Sie diese in sicherem Abstand zum Grill.



Gehen Sie beim Umgang mit dem Grillkamin entsprechend vorsichtig vor.



Der Grillkamin wird während der Benutzung heiß. Berühren Sie keine Metallteile bzw. Grillrost ohne Handschuhe. Lassen Sie den Grillkamin während der Verwendung nie unbeaufsichtigt.



ACHTUNG! Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Lassen Sie Säuglinge, Kinder und Haustiere in der Nähe eines heißen Kamins nie unbeaufsichtigt.

Anleitung *firestar* Gartenkamine



Verwenden Sie diesen Grillkamin nur in einer Entfernung zu brennbarem Material von mindestens 0,5m. Brennbare Stoffe sind beispielsweise (jedoch nicht ausschließlich) Holz, behandelte Holzböden, Holzterrassen und Holzvorbauten.



Entsorgen Sie niemals heiße Asche oder noch glühende Kohle/Briketts. Es besteht Brandgefahr.



Halten Sie die den Brennraum und die Grillfläche vom Kamin frei von entflammenden Gasen und Flüssigkeiten (z.B. Kraftstoff, Alkohol usw.).



Sichern Sie den Kamin bei starken Winden; Windböen oder Sturm. Es besteht die Gefahr des unkontrollierten Wegrollens oder weiteren Beschädigungen.

Hinweis zur Ausführung „Edelstahl gebürstet“

Bitte beachten Sie, dass es unter Umständen durch die Hitze zu Verfärbungen des Edelstahls kommen kann. Diesbezüglich können wir keine Haftung übernehmen.

Gewährleistung

Grundsätzlich geben wir 2 Jahre Herstellergarantie auf die Funktionsbereitschaft des Kamins. Oberfläche und Brennraumsteine unterliegen jedoch ständigen Witterungseinflüssen und teilweise extremen Temperaturen. Daher können wir für diese Teile leider keine Garantie oder Gewährleistung übernehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem *firestar* Gartenkamin.

Ihr *firestar* Gartenkamine Team.

Karl Beckmann Kamin- und Schornsteintechnik GmbH

firestar Gartenkamine

Grambartstraße 24-26

30165 Hannover

Tel: (+49) (0)511 35 39 88 0

Email: info@firestar-gartenkamine.de

Web: www.firestar-gartenkamine.de