



Anleitung **firestar** Grillrost | g71001 - g82001- g83001- g84001

Der **Grillrost von firestar** ist ein zentrales Zubehör für Ihren **firestar** Gartenkamin und ermöglicht ein vielseitiges Grillerlebnis.

Anleitung zur Verwendung des Grillrosts:

Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Gartenkamin stabil und auf einer feuerfesten Unterlage positioniert ist.
- Entfernen Sie den Grillrost und die Fettschutzpfanne aus dem Brennraum, bevor Sie das Feuer entzünden.

Platzierung des Grillrosts:

- Sobald das Feuer heruntergebrannt ist und eine gleichmäßige Glut entstanden ist, setzen Sie den Grillrost in die gewünschte Höhe ein. Dies funktioniert natürlich bei der Verwendung von Grillkohle.
- Der Grillrost kann in vier verschiedenen Höhen eingehängt und zur Seite geschwenkt werden, um den Grillvorgang zu erleichtern.

Grillen:

- Legen Sie das Grillgut gleichmäßig auf den Rost, um eine optimale Hitzeverteilung zu gewährleisten.
- Beachten Sie, dass während des Grillens kein heißes Fett auf die lackierten Außenteile des Kamins gelangt, da dies zu Lackschäden führen kann. Wir empfehlen hier zudem die Verwendung der Fettschutzpfanne von firestar.

Nach dem Grillen:

- Schwenken Sie den Grillrost zur Seite und lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn entfernen.
- Reinigen Sie den Grillrost gemäß den Pflegehinweisen.

Sicherheitshinweise:

Hitze:

- Der Grillrost wird während des Gebrauchs sehr heiß. Verwenden Sie stets hitzebeständige Grillhandschuhe oder Topflappen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Stabilität:

- Stellen Sie sicher, dass der Grillrost korrekt und stabil in den vorgesehenen Halterungen eingehängt ist, um ein Verrutschen oder Herabfallen zu verhindern.

Kinder und Haustiere:

- Halten Sie Kinder und Haustiere vom heißen Kamin und dem Grillrost fern, um Unfälle zu vermeiden.

Aufsicht:

- Lassen Sie den Gartenkamin während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.

Pflegehinweise:

Reinigung:

- Reinigen Sie den Grillrost nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Hartnäckige Rückstände können mit einer Grillbürste entfernt werden.
- Der Grillrost und die Fettschutzpfanne aus Edelstahl können auch im Geschirrspüler gereinigt werden.

Trocknen:

- Trocknen Sie den Grillrost nach der Reinigung gründlich ab, um Wasserflecken oder Rostbildung zu vermeiden.

Lagerung:

- Bewahren Sie den Grillrost an einem trockenen Ort auf, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten.

Durch die Beachtung dieser Hinweise stellen Sie sicher, dass Ihr Grillrost von **firestar** stets einsatzbereit ist und Ihnen ein sicheres sowie angenehmes Grillerlebnis bietet.



Manual **firestar** grill grate | g71001 - g82001- g83001– g84001

The **grill grate from firestar** is a central accessory for your **firestar** garden fireplace and enables a versatile grilling experience.

Instructions for using the grill grate:

Preparation:

- Make sure the garden fireplace is stable and positioned on a fireproof surface.
- Remove the grill grate and grease protection pan from the combustion chamber before lighting the fire.

Placing the grill grate:

- Once the fire has burned down and an even ember has formed, place the grill grate at the desired height. Of course, this works when using charcoal.
- The grill grate can be hooked in at four different heights and swivelled to the side to facilitate the grilling process.

Grill:

- Place the food evenly on the grate to ensure optimal heat distribution.
- Note that hot grease does not get on the painted exterior parts of the fireplace during grilling, as this can cause damage to the paintwork. We also recommend using the grease protection pan from firestar.

After grilling:

- Swivel the grill grate to the side and let it cool completely before removing it.
- Clean the grill grate according to the care instructions.

Safety:

Heat:

- The grill grate gets very hot during use. Always use heat-resistant grilling gloves or potholders to avoid burns.

Stability:

- Make sure that the grill grate is hooked correctly and stably in the brackets provided to prevent it from slipping or falling.

Children and pets:

- Keep children and pets away from the hot fireplace and grill grate to prevent accidents.

Supervision:

- Never leave the garden fireplace unattended during operation.

Care:

Cleaning:

- Clean the grill grate with warm water and a mild detergent after each use.
- Stubborn residues can be removed with a grill brush.
- The stainless steel grill grate and grease protection pan can also be cleaned in the dishwasher.

Dry:

- After cleaning, dry the grill grate thoroughly to avoid water stains or rusting.

Storage:

- Store the grill grate in a dry place to ensure its longevity.

By following these instructions, you will ensure that your **firestar** grill grate is always ready for use and offers you a safe and pleasant grilling experience.