



Dexter



1) Dexter Grundgerät: Türanschlag LINKS oder RECHTS

Rauchrohrabgang oben oder hinten vorbereitet; Einlegeteil zum Verschließen der oberen Öffnung, bei Anschluss nach hinten, wird immer mitgeliefert. Einlegeteil passt ebenso auf den Ausschnitt der Aufsatzbox.

Außenluftanschluss nach UNTEN ist vorbereitet. Soll die Außenluft nach hinten angeschlossen werden, ist ein Sockel notwendig (geschlossene Wand nach vorne)



Zubehör:

<p>2) 072002-29 Sockel (mit Ausschnitten für Außenluft unten) hierauf wird das Grundgerät gestellt. Mehrere Sockel sind möglich. Bei Außenluftanschluss nach hinten, geschlossene Seite nach vorne drehen.</p>	
<p>3) 072003-29 Beistellbox mit Zapfen hier können beliebig viele aufeinander gestellt werden.</p>	
<p>4) 072006-29 Beistellbox mit geschlossenem Deckel – wird bei Verwendung von Beistellboxen IMMER benötigt; bildet die oberste Lage bei ein oder mehreren Beistellboxen;</p>	
<p>5) 072004-29 Aufsatzbox mit Ausschnitt für Anschluss oben, Sollbruchstelle für Abgang hinten; wird auf das Grundgerät gesetzt, mehrere übereinander sind möglich; Einlegeteil des Ofens kann zum Verschließen des oberen Ausschnitts verwendet werden.</p>	
<p>5a) 072007-29 Aufsatzbox mit Ausschnitt für Rauchrohr-Anschluss LINKS</p>	
<p>5b) 072008-29 Aufsatzbox mit Ausschnitt für Rauchrohr-Anschluss RECHTS</p>	
<p>6) 072005 HMS: nur möglich mit Aufsatzbox; max. 2 Aufsatzboxen mit HMS zulässig; Rauchrohr muss durch die Box mit</p>	
<p>7) 620253-29 Rauchrohrbogen 90° für Abgang hinten bei Verwendung der Aufsatzbox</p>	

Dexter

Bestell-Beispiele



Dexter L, 1x Sockel, 5x Beistellbox, 1 x Beistellbox oben



Dexter L, 2x Sockel, 1x Aufsatzbox, 1x Beistellbox, 2x Beistellbox oben



Dexter L, 2x Sockel, 2x Aufsatzbox, 1x Beistellbox, 1x Beistellbox oben